# Shot Navi<sup>®</sup> Beyond Lite Plus

このたびは、Shot Navi Beyond Lite Plus をお買い上 げいただき誠にありがとうございます。本製品をご活用 いただき、スコアアップ、プレーファストにお役立てく ださい。

本紙は本製品をゴルフ場にて使用する際によく 使われる主な機能を中心にまとめたガイドです。 製品のご使用上の注意、保証規定、製品の詳し い説明や本紙に書かれていない機能・設定内容 についてはホームページ取扱説明書を参照くだ さい。

#### 取扱説明書

https://shotnavi.jp/snp/ beyondlite\_plus/manual.php



### 製品情報

https://shotnavi.jp/snp/ beyondlite\_plus/



#### ①ナビ開始方法 ※GPS 受信は、スタートホールのティーインググラウンド周辺にて行ってください

短押し

左上ボタンを長押し

画面にロゴが表示され

時計画面が表示されます





右中ボタンを

長押しします

開始しますか? いいえ はい

※『はい』を選択すると

高低差などが非表示になります

探しています 手動検索

④自動ゴルフ場検索

2グリーン時は、グリーン (ベント、高麗など)を 選択できる場合があります

⑤ナビ開始

ナビ画面



⑥ 2グリーンの時の左右グリーン表示

⑦ 現在のビューおよびハザード位置

1番目: グリーンビュー

2番目:シンプルビュー 3番目以降:ハザードビュー時に表示 しているハザードの位置

① グリーンやハザード等までの残距離を表示

- ⑧ 電池の残量
- ⑨ 水平・目安距離アイコン
- ⑩ 現在時刻・飛距離
- ① スコア ② 推奨番手

#### 時計画面モードの操作

#### ○バックライト ○メニュー (上)



ンメインメニュー表示 ○ 時計 FACE 変更 /メニュー1つ戻る

#### ナビ画面モードの操作

(○スコアカード切替→6)



指定なし

高麗

- )ビュー切替(下) ○水平/目安距離切替→6

# ②ナビメニュー



左下ボタンを短押し

ナビ中断やホール変更など、ナビに関するメニューを 表示します

ナビ設定は、距離単位の変更などナビの動作に関する 設定を行うことができます

(ナビ画面に戻る時は再度左下ボタンを短押し)

# ③オートビュー・オートメジャー機能

#### オートビューチェンジ機能

ハザード、シンプル、グリーンの3つのビューが残距離に応じて自動で切替

1ハザードビュー



フロントエッジと 各ハザードまでの 距離を表示



2シンプルビュー

グリーンのフロント エッジ、センター、 バックエッジまでの 距離を表示



グリーンの起伏・形状及び 幅、奥行き、フロントエッジ、 センター、バックエッジまでの 距離を表示

# ④Green Eye 機能

グリーンビューの時グリーンの起伏(アンジュレーション) を色で表示



グリーンビュー時に 右上ボタンを短押しすると 画面の数字が消えます

\*競技モードでご使用の時は Green Eye は表示しません

#### オートメジャー機能 (自動飛距離計測)

自動でスイングを検知し 地点登録を行います

※短い距離のアプローチなど 自動で検知しない場合、手動で 地点登録を行ってください



ティーショットを 自動検知し、 地点登録



261Yd

セカンド地点では ①からの飛距離を 自動表示



サード地点では ②からの飛距離を 自動表示

最初は現在時刻から赤色 Drv に変わります

## ⑤フェアウェイナビ機能

FW ナビ機能では、現在地から自分が打ちたい 方向の FW の中心までの距離と、その地点から グリーンまでの距離を表示



コンパスの校正が必要な時には メッセージが表示されます 本体を立体的な8の字を描くように 数回ほど回すと校正が完了します

#### ⑥高低差表示

「水平距離」と高低差を加味した「目安距離」の表示 を切替



水平距離 (H)・目安距離 (V)

右下ボタンを長押しすると交互に 切替わります



#### 水平距離

- ① グリーンまでの水平距離(白文字)
- ② 現在地からグリーンセンター までの実際の高低差
- ③ 水平距離 (H) アイコン

#### 目安距離

- グリーンまでの目安距離 (黄文字)
- 2 現在地からグリーンセンター までの実際の高低差
- 3 グリーンまでの高低差マーク ▲打ち上げ ▼打ち下ろし
- 4 目安距離 (V) アイコン

#### ⑦表示オプション

ラウンド中、距離の円など表示、非表示の設定を することが可能



① 同心円

現在地から 100 (白)、200 (黄)、300 (白) ヤードの円を表示

②ドライバー距離円

登録したドライバーの飛距離を現在地を中心円(赤)で表示

③レイアップ円

登録した得意距離をグリーンを中心に円(オレンジ)で表示

④ 推奨番手円

自身の番手距離を登録することにより、グリーンまでの残距離に 合わせて推奨番手を円(赤)で表示

⑤ 推奨番手

推奨番手を表示

⑥スタンス・方向線

狙うべき方向に対して正面を向いている時に目標となる

狙うべき方向に対してアドレスをとった時に目標となる スタンス線(青)

# ゚ ⑧スコアカード

スコア(ストローク、パット)を簡単に入力



#### アウト 534543444 5 2 4 6 3 3 4 5 4 P<sub>1</sub> 2 1 2 3 1 2 1 3 2

ナビメニューの画面から スコアカードを選択します

S:36 P:17 右上長押しで

OUT/IN などコース切替が できます

# アウト H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P 4 5 3 4 5 4 3 4 4

ナビ画面の時→2

#### スコアの入力

右上、右下ボタンでホール選択 右中ボタンを短押しで決定します 右上、右下ボタンでスコアを増減、

右中ボタンを短押しで決定します

#### パットの入力

右上、右下ボタンでパットを増減、右中ボタンを短押しで 決定します

(ナビ画面に戻る時は再度左下ボタンを短押し)

- ※ナビ画面時、左下ボタンを**長押し**してもスコアカード 画面に切替できます
- ※スコア入力中は左下ボタンを短押ししてもナビ画面に 戻りません

必ず決定後ナビ画面に戻してください

### ⑨ 2グリーン手動切替方法





2 グリーンの場合、手動でグリーン変更を行う時は 右上ボタンを長押しします

# ⑩どでか文字表示

グリーンまでの残距離を大きく表示します





ナビ画面の時 左上ボタンを 長押しします

(ナビ画面に戻る時は再度左上ボタンを長押し)

# 10ナビ終了・電源を切る









ナビメニューから ナビ終了



右上・右下のボタンで『はい』を 選択し、右中ボタンを短押しで 決定します



時計画面に戻ります




左上ボタンを長押しして 電源を切ります

# ⑩GPS の受信について







ナビ画面にーーーと表示が 出た場合は、GPS が受信 できていません 空の開けた場所に移動して GPS を受信してください

999 など明らかに残距離が 違う場合は、コース・ホール が正しく選択されているか ご確認ください

# **③リセット**

GPS が取れない時や、使用中に画面が変わらない・電源 が入らない場合、フリーズをしている可能性があります



右上・右下のボタンを同時に10秒 長押しすると本体がリセットされ、 再起動します

# (4)ファームウェアとゴルフ場データの更新

スマートフォンアプリ『3DX』と連携し、最新の ファームウェア、ゴルフ場データへ更新することで、 より快適にで使用いただくことができます



詳細ページ

https://shotnavi.jp/snp/ beyoudlite plus/bluetooth.php

#### 15本体仕様

寸法 37.6 x 41.8x 13.1 mm (ベルト除く)

重量 42g

ディスプレイ MIP カラー反射型液晶 バッテリー リチウムポリマーバッテリー

防水 IPX7(生活防水程度) フル充電時間 約 2.5 時間 (PC 経由)

連続使用時間 GPS 使用時最大約8時間時計約15日※

USB ストレージモード / スマートフォンアプリ

付属品 充電通信用 USB ケーブル Type-C/ クイックスタートガイド兼保証書

※AC アダプタは別売りです

コースデータの更新

※バッテリーの連続使用時間は使用機能・使用期間等により変化します