

## ⑦表示オプション ラウンド中、距離や方向を円(サークル)で表示 することができます。 表示オプションの表示 / 非表示は、 ナビ画面から**左ボタン短押し**→各種設定→ナビ設定 →表示オプションから変更可能です。 3 ①同心円 現在地から100(黄)、200(白)、 300 (黄) ヤードの円を表示 1 ②ドライビングサークル 登録したドライバーの飛距離を 現在地を中心に円(赤)で表示 ③ レイアップサークル レイアップ距離をグリーンを 中心に円で表示 4 推奨番手円 自身の番手距離を登録することにより、 グリーンまでの残距離に合わせて 推奨番手を円(赤)で表示 ⑤ 推奨番手 推奨番手を表示 ※番手と飛距離はスマートフォンアプリで登録することができます。 ①GPS の受信について



ナビ画面にーーーと表示が出た場合は、 GPS が受信できていません。 空の開けた場所に移動して GPS を受信して ください。



ナビ画面に 999 と表示が出た場合は、残距離 1000 ヤード以上あります。コース・ホールが 正しく選択されているかご確認ください。



スコアの入力(ストローク、パット)が行えます。





アウト

R 1 2 2 1 3 1 3

Half: \$29 R13

3 左下ボタンを長押しでナビ画面に戻ります。

※スコア入力中は左下ボタンを長押ししてもナビ画面に戻りません。 必ず決定後はナビ画面に戻してください。







GPS が取れない時や、使用中に画面が変わらない・電源 が入らない場合、フリーズをしている可能性があります。 リセットを操作して再起動させることができます。

右上・右下ボタンを同時に10秒長押しすると 本体がリセットされます。



を切り替えます。

右下ボタンを長押し

(2)

ナビ中

d = 10 B-4

(1)

「水平距離」と高低差を加味した「目安距離」の表示

①グリーンまでの水平距離

までの実際の高低差

までの実際の高低差

○ 正しい充電方法

斜めにしてはめる

②現在地からグリーンセンター

グリーンまでの目安距離(黄文字)

②現在地からグリーンセンター

③グリーンまでの高低差マーク

▲打ち上げ ▼打ち下ろし

※ 高低差はナビ中のホールの範囲内のみ有効です。

(白文字)



短い距離のアプローチやパッティングなど、自動で スイングを検知しない場合、手動で地点登録を行う ことができます。



右中ボタンを長押しします。

再度右中ボタンを長押しします。 378 📂 地点登録

次の地点を登録する場合は、



※GPS が取得されていないと登録できません。

<b>15ハザー</b>	ドー覧			
			<b>ウガー</b> チ前	
	池越え	池手前	·132 1703	
林手前	※ IP インターク	ロスセクショ	ン・ポイント	
6本体仕相	羡			

寸法	38 x 42.3 x 13.1 mm (ベルト除く)		
重量	56g		
ディスプレイ	反射型メモリ液晶		
バッテリー	リチウムイオンバッテリー		
防水	IPX8/3ATM (生活防水程度 )		
フル充電時間	4 時間(PC 経由)		
連続使用時間	GPS 使用時 最大約 8 時間 時計モード 最大約 30 日		
データの更新方法	USB ストレージモードによるデータ更新		
付属品	充電器 / 通信用 USB ケーブル		
	クイックスタートガイド兼保証書		
※バッテリーの連続使用時間は使用頻度・使用期間により変化します			



他充電方法





最初に、本体の左側の充電端子 と充電器のピン部分の4つの接 点が合わさるように左に傾けて はめ込んでください。

## 🗙 誤った充電方法

真上から押し込んで接続すると 充電器のピンが折れて充電でき なくなる場合がございます。 ご注意ください。

次に、充電器の USB 端子部分を PC または USB AC アダプター (別売)に接続して充電を行います。