

Beyond Lite Plus

取扱説明書

はじめに

このたびは、Shot Navi Beyond Lite Plus をお買い上げいただき、誠 にありがとうございます。本製品は、ウォッチシリーズのカラー液 晶製品として、視認性の高いディスプレイを採用しております。シ ンプル操作で使いやすく、ラウンド中必要な情報・機能だけを集約 いたしました。本製品をご活用いただき、プレーファスト、スコアアッ プにお役立てください。

目次

ご使用になる前に	
はじめに	P2
目次	P3~5
安全にご使用いただくために	P6
ご使用上の注意	P7
歩数計をご使用になる前に	P8
内容品一覧	P8
各部名称	P9
充電をする	P10~11
時計モードの操作	P11
電源を入れる / 切る	P12
本体設定	
メインメニュー	P13~14
本体設定(メインメニュー)	P15~16

本体設定(メインメニュー)

ゴルフフナビ

ゴルフナビを開始する	競技モード / 自動ゴルフ場検索 / 2 グリーン選択	P17~19
ナビ画面・操作方法	操作方法 / ナビ画面	P20
ナビ画面(ビューの種類)	ハザードビュー / シンプルビュー グリーンビュー	P21~22
Green Eye 機能		P23
オートビューチェンジ機能	ハザードアイコン一覧	P24~25
オートメジャー機能(自動飛距離計測)		P26~27
手動での地点登録		P27
2 グリーン手動切替		P28
どでか文字表示		P28
フェアウェイナビ機能		P29~30
エイム機能(フェアウェイナビ時のみ)		P31
高低差・水平・目安距離表示		P32~33
表示オプション		P34
スコアカード		P35~36
ナビメニュー		P37 ~ 39
ナビ設定		P40~41
GPS の受信について		P42

アクティビティ		
歩数計を使用する	歩数グラフ / 週間サマリ	P43
歩数計を設定する		P44

		_
その他		

データ更新・SCO ログ	データ更新 /SCO ログ	P45~46
アプリを活用する	スマートフォン用アプリ「ShotNavi 3DX」 について / アプリのダウンロード / 本製品 と「ShotNavi 3DX] を接続する / 番手を登録する / データ更新	P47~54
本体仕様		P55
FAQ		P56
アフターサービス		P57
保証規定		P58~59
お問い合わせ		P59~60

安全にご使用いただくために

本製品をはじめてご使用になる前に、この「取扱説明書」をお読 みになり、正しく安全にご使用ください。

お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保 管してください。ご使用になる際は下記注意事項を守って安全に ご使用ください。また、本取扱説明書を無断転載することは禁じ ます。

■本体を落下させたり、強い衝撃を与えないでください。 激しくぶつけたり衝撃を与えると、重大な損傷の原因となります。

■本製品の動作温度は0℃~50℃です。動作温度内でご使用ください。本製品は精密機器ですので、動作温度内でも、急激な温度変化は避けてください。

■本製品を直射日光が当たる場所や高温・低温(車に入れたま まのキャディーバッグの中など)な場所に長時間放置しないで ください。

■本製品を使用または保管するときに強い電磁気 / 放射線または 磁場を発生する機器に近づけないようにしてください。

■本製品を長期間使用しないときは、涼しくて乾いた場所に保管 してください。長期間保管する場合は、乾いた箱に本製品を入れ るようにお薦めします。本製品を次の環境に保管しないでください。

換気の悪い湿気の多い場所。

2. 窓に過度の日光が照射する車内。

3. 湿度が 90% を超える環境。

4. 電池の残量を約50%程にして保管をしてください。満充電または空の状態では電池の劣化が早く進みます。

ご使用上の注意

本製品を分解、改造やご自分での修理は絶対にしないでください。 装置が損傷する恐れがあります。また、保証が無効になります。

■極端に寒い場所や暑い場所、湿度が高い場所で使用しないでください。故障の原因となります。

■ほこりの多い場所で使用しないでください。故障の原因となり ます。

■火気の近くに置かないでください。本体の変形や故障の原因となります。

■本製品は防水仕様(生活防水程度)ですが、耐水加工はされておりませんので雨の日に使用はできません。雨での使用は保証対象外となります。濡れた状態で放置しないでください。火災や感電、故障の原因となりますのでご注意ください。。

■本製品本体の USB ポートや充電ケーブルに水分や汚れが付着したままにしないでください。故障の原因となります。USB ポート部を下向きにして手のひらに載せ、優しくたたいてゴミなどを取り出してください。ご使用後は乾いたきれいな布で拭いてください。

■保管時には直射日光をさけてください。 40℃以上になる場所での保管は性能を著しく低下させます。 一ヶ月以上の長期保管をする場合には電池残量を約50%程残し た状態で保管してください。

※バッテリーは空の状態で保管すると、使用できなくなる事があります。 バッテリーの保護回路で過充電や0電圧にならないようになっておりま すが、長期保管した場合、自然放電で0電圧になる事があります。そういつ た状況を未然に防止する為にも長期保管時はバッテリー残量を約50%程 残した状態で保管してください。また、満充電での保管もバッテリーの 故障の原因になる為おやめください。充電器に繋いだまま長期間保管し ないでください。過充電すると、化学変化により膨らみ、発熱、炎上の おそれがあります。

歩数計をご使用になる前に

歩数計に関して

本製品で計測される歩数は個人の身体条件・使用環境などにより 実際の数値と比べて誤差が生じる事がございます。歩数計測の感 度はメインメニューの活動量設定の項目より変更できますので、 本製品ご利用者の歩き方に応じて感度を変更してお使いいただ き、計測される歩数に関しては、日常生活の目安としてお使いく ださい。



各部名称



①カラー液晶

ナビ画面を表示します。

- ②電源・バックライトボタン 電源オン / オフ及び液晶のバックライトを点灯します。
- ③ USB ポート

充電通信用 USB ケーブル Type-C と接続します。

④メニュー / 戻るボタン

メニューを表示します。前の画面に戻る事ができます。

⑤上ボタン

カーソルを上へ移動させます。

⑥決定ボタン

選択した項目を決定します。

⑦下ボタン

カーソルを下へ移動させます。

充電をする

●充電をする



USB ポートに充電ケーブル Type-C (小さい方)を差し込みます。

次に、Type-A(大きい方)をPCまたは USB ACアダプターに接続して充電を行 います。







※ USB 接続部分は防水仕様ですが、濡れた状態では充電を行わないで ください。端子部分が十分に乾燥した状態で充電を行ってください。 充電不良や発熱、ショートの原因になります。

●充電状態の確認方法



充電中は本体画面に "Charging" と表示され、 充電の状態が表示されます。



フル充電の状態になると本体画面に "Full" と 表示されます。

※充電が空の状態から充電すると "Charging" と表示されないことがあります。その場合は充電状態で数分お待ちください。

時計モードの操作

短押し

「ボタンを短押し

●長押し





電源を入れる / 切る

●電源を入れる

電源ボタンを約3秒長押しすると画面に ロゴが表示され、電源が入ります。

●電源を切る

時計画面のときに電源ボタンを約3秒長押し すると電源が切れます。



●リセット

GPS が取れない時や、使用中に画面が変わらない・電源が入ら ない場合、フリーズをしている可能性があります。リセット操 作をして再起動させることができます。

右上、右下のボタンを同時に10秒長押し すると本体がリセットされます。



電源を入れると、" 時刻を再設定しますか? " と表示される場合 があります。

"はい"を選択すると GPS による時刻設定を行います。

※ GPS を使用して自動補正を行う場合は空の開けた屋外で行ってくだ さい。GPS の受信環境が悪い場合には補正に時間がかかったり、受 信が行えない場合があります。

メインメニュー

時計が表示されている画面で左下ボタンを短押しすると、メイン メニューが表示されます。 ノーマーナーが表示されます。

(再度左下ボタンを押すと時計表示に戻ります。)



●ゴルフナビ(P17)

ゴルフナビを開始します。

●アクティビティ (P43)

歩数を表示します。

Language

使用する言語の設定を行います。

●ナビ設定 (P40)

ゴルフナビの距離や方向などの表示設定を行います。

●本体設定(P15)

時刻やブザー等の設定を行います。

●活動量設定(P44)

歩数計のオン・オフなどの設定を行います。

●設定初期化

本体設定の設定値を初期出荷状態にします。

●バージョン

本体ファームウェアのバージョンや各種認証マーク(技適マー ク)等を確認できます。

当社ホームページ上に新しいバージョンのファームウェアが公 開されている場合は、ホームページよりダウンロードして更新 を行ってください。

https://shotnavi.jp/snp/beyondlite_plus/sw_update.php

またはスマートフォンアプリからもファーム ウェアの更新ができます。(P47)



●電源オフ

本体の電源を切る時に使用します。 時計画面のときに左上ボタンを約3秒長押しでも切る事ができ ます。(P12)

本体設定(メインメニュー)

メインメニューの「本体設定」を選択します。

●時刻設定

•時刻修正

日時を手動で設定します。(GPS 取得すると自動で再設定されます。)

- ・自動時刻設定
 GPS を取得して日時を自動で設定します。
- 時差

UTC(協定世界時)からの差分を設定します。日本の場合は+ 9になります。「自動時刻設定」後に自動で行われます。 変更する場合は手動で行うことができます。

- 夏時間
 夏時間に対応する・しないを設定します。
- 表示形式

デジタル時計表示時の時刻を12時間制、24時間制から選択 できます。(ゴルフナビ時の時計表示など、表示が24時間制 固定のところもあります。)

・時計 FACE
 時計の盤面を変更します。

Bluetooth

- ペアリング
 ペアリングを受けつける設定をします。
- ペア解除

ペアリングを解除します。

通知の表示時間

通知時間を常時または5秒間の設定をします。

GNSS mode

常に日本上空に配置される「みちびき」衛星に加え、「GLONASS」 「Galileo」に対応し、従来品に比べより高精度な測定が可能です。 使用する衛星システムの組合せをを選択することができます。

- · GPS Only
- GPS + GLO + GAL

※出荷時は GPS + GLO + GAL に設定されています。

ゴルフナビを開始する



時計画面にて右中ボタンを長押し、またはメ インメニュー(左下ボタン)からゴルフナビ を選択します。

競技モード



最初に競技モードの選択をします。 決定せずにいると一定時間でカーソルで選択 されている方に自動的に決定されます。

競技モードで開始すると高低差等のナビ機能 が制限されます。

通常モード



競技モード

※競技モード中は Green Eye(P23) は表示しません。

※競技モードであっても、実際にプレーでナビが使用可能かどうかは大 会のローカルルレールに準じますので大会主催者、競技委員会にご確認 ください。

自動ゴルフ場検索

- ・GPS が起動しゴルフ場の検索が開始されます。
- ・GPS 受信には、空の開けた屋外で行ってください。
- クラブハウス内では GPS を受信できません。ティーインググラウンド周辺にて行ってください。

※現在地付近に複数のゴルフ場が見つかっている場合は該当のゴルフ場 を上下ボタンで選択し、決定してください。



GPS の受信状況が悪い場合や室内などでゴル フ場が検索できない場合は、手動でゴルフ場 を検索できます。衛星を検索中に右下ボタン を押して「手動検索」に移行します。

GPS を受信していないと残距離は表示されません。

- ゴルフナビ開始後、GPS が取得できない時間が5分間続くと 自動的にナビを中断します。(P38)
- そのまま2時間経過すると、自動的にナビを終了します。
 ナビを復帰する場合は、メインメニューから「ナビ復帰」を 選択してください。

ゴルフ場の検索が完了するとゴルフナビが開始され残距離が表示 されます。

2 グリーン選択



2 グリーンのコースでグリーン種別の情報が ある場合は、使用するグリーンを選択する メニューが表示されます。

ナビ画面・操作方法









- ① グリーンやハザードまでの残距離を表示
- GPS 受信感度
- ③ 現在ホールのホール番号
- ④ 現在ホールのパー数
- ⑤ 現在のホールのレイアウト
- ⑥ 2 グリーンの時の左右グリーン表示
 L: 黄色 R: 水色
- ⑦現在のビュー、およびハザード表示位置
 - 1番目:グリーンビュー
 - 2番目:シンプルビュー
 - 3 番目以降:ハザードビュー時に表示して いるハザードの位置
- ⑧ 電池の残量
- 水平・目安距離アイコン
- 現在時刻・飛距離
- ① スコア
- 12 推奨番手

ナビ画面(ビューの種類)

ハザードビュー

グリーンのフロントエッジまでの距離およびコース内の各ハザー ドまでの距離を表示します。



- グリーンのフロントエッジまでの距離
 表示している残距離のハザードの種類 (P25)



グリーンのセンター、フロントエッジ、バックエッジまでの距離 を大きく表示します。



グリーンまでの距離を表示
 B: バックエッジ
 C: センター P: ピン
 F: フロントエッジ

グリーンビュー

グリーンの起伏・形状及びグリーンの幅、奥行きが表示されます。 現在地に合わせてグリーンの表示される向きとフロントエッジ、 バックエッジの位置が変化します。(P23)







④赤線 現在地からみたグリーンの奥行き

Green Eye 機能

グリーンビューの時、グリーンの起伏(アンジュレーション) が色で表示されます。

右上ボタンを短押しすると、画面の数字が消えます。



※競技モードでご使用の時、および海外ゴルフ場は Green Eye は 表示しません。

オートビューチェンジ機能

本製品のナビゲーション画面はハザード、シンプル、グリーンの 3つのビューが残距離に応じて最適のビューが自動で表示されます。



ハザードアイコン一覧



右ドッグレッグ



左ドッグレッグ



バンカー越え



バンカー手前



ハザード越え



ハザード手前



林奥



林手前



ガードバンカー手前



ОB



木



池越え



池手前







IP2 ※

※ IP インタークロス セクション・ポイント

オートメジャー機能(自動飛距離計測)

自動でスイングを検知し、地点登録を行います。これにより、飛 距離の計測などが自動で表示されます。またスコアカードにも連 動しており、検知する度にスコアカードのカウントも増えます。



※短い距離のアプローチやパターは、自動で検知しません。

- ※グリーンビュー画面では、飛距離の確認はできません。確認したい場合は手動でシンプルビューか、ハザードビューに切替えてご確認ください。(P22)
- ※ Drv が赤表示の時は、検知確定待ち状態です。検知位置から一定距離 離れると、地点を確定しスコアも+1されます。地点確定後、Drv は 黄色表示になり、飛距離も表示されるようになります。

手動での地点登録

短い距離のアプローチやパッティングなど、自動で検知しない場 合、手動にて地点登録を行うことができます。 スコアと連動します。

ナビ中



手動で地点登録を行う場合は、右中ボタンを 長押しします。

次の地点を登録する場合は、再度右中ボタン を長押しします。

※ GPS が取得されていないと登録できません。



2 グリーン手動切替

2グリーンの場合、手動でグリーン変更を行う場合は、右上ボタンを長押しします。

ナビ中



ナビ開始時にグリーンを選択した場合は、手動で切替できません。 (P19)

どでか文字表示

グリーンまでの残距離を大きく表示します。

ナビ画面から左上ボタンを長押しすると、どでか文字表示になります。 グリーンのセンター、バック、フロントエッジまでの距離を大きく表 示します。



フェアウェイナビ機能

^{2≠794}FW FW テビ機能では、現在地から自分が打ちたい方向のFW の中 心までの距離と、その地点からグリーンまでの距離を表示しま す。







ドッグレッグホールやトラブル ショットなどFWから外れてし まったショットの際に、本製品の 上部(時計12時の位置)を打ち たい方向に向けると、その方向に あるFWの中心までの距離と、そ の地点からのグリーンセンターま での距離を知ることができます。。 (端末の向いている方向にFWが無 明在地からグリーンまでの距離を 表示します。)

左の図のように林の中にボールを 打ち込んでしまった場合、FW モードで向けた方向のFWまでの 距離と、そこからグリーンセン ターまでの距離が表示されます。



●リアルディスタンス表示

「現在地からFW"まで」とFWからグリーンまで」の合計の残距離が表示されます。

コンパスの校正が必要な時にはメッセージが表示されます。 本体を立体的な8の字を描くように数回ほど回すと校正が完了 します。



フェアウェイまでの距離は、ナビ設定の「ドライバー距離」(P41) で設定した距離を超えた場合は表示されません。その場合は現在 地からグリーンまでの表示になります。

エイム機能(フェアウェイナビ時のみ)

狙ったターゲットに対して正しくアドレスをとる為のアシスト機 能です。



F²⁷⁰¹⁴
 F²⁷⁰¹⁴





③ 打ちたい方向から 90 度横を向くと、アドレス線(青)が重なります。

右下のゲージが赤から青に変わり、エイム 完了となります。





高低差・水平・目安距離表示

ハザード、シンプルビュー時



右下ボタンを長押しで、水平距離・目安 距離の切替が可能になります。 ※競技モード中は使用できません。 ※高低差はナビ中のホールの範囲内のみ 有効です。 ※ビューにより、表示の仕方が変わります。

- グリーンまでの水平距離(白文字)
- ② 現在地からグリーンセンターまでの 高低差
- ③ 現在の表示距離タイプ
 (H:水平距離表示中)



- 現在地からグリーンセンターまでの 高低差
- ③ グリーンまでの高低差マーク
 ▲打ち上げ ▼打ち下ろし

④現在の表示距離タイプ
 (V:目安距離表示中)

目安距離は、ナビ設定の「ドライバー距離」(P41) で設定した 距離を超えた分は表示されません。その場合は白字で水平距離の 表示になります。



※目安距離:水平距離に高低差と距離に応じた弾道を加味した距離です。
※高低差で表示される距離は、目安距離か水平距離表示で直線距離は表示されません。

表示オプション

ラウンド中、距離や方向を円(サークル)や線で表示するこ とができます。

※設定は『ナビ設定 (P41)』から行います。



- 同心円
 現在地から100(白)、200(黄)、300(白)
 ヤードの円を表示
- ② ドライバー距離円 登録したドライバーの飛距離を現在地を 中心に円(赤)で表示(ドライバー距離 登録 P42) ※出荷時:230 ヤード



- ③ レイアップ円 得意距離をグリーンを中心に円(オレンジ) で表示(得意距離登録 P41)
 ※出荷時:100 ヤード
- ④ 推奨番手円 自身の番手距離を登録することにより、 グリーンまでの残距離に合わせて推奨番手 を円(赤)で表示(番手登録 P51)

⑤ 推奨番手

推奨番手を表示

⑥スタンス・方向線

狙うべき方向に対して、正面を向いている時に目標となる方向線 (赤)

狙うべき方向に対して、アドレスをとった時に目標となるスタン ス線(青)

※場所や天候によってはうまくコンパスが作動しない場合があります。 線が消えた場合、∞ に動かしてコンパスの補正を行ってください。 (P30)

スコアカード

スコアの入力(ストローク、パット数)が行えます。





左下ボタンを**短押し**し、 ナビメニューからスコア カードを選択します。



●スコアカード

ホール番号、パー数、スコア数、パット数が表示されています。 現在ホールは赤く表示されます。 右上ボタンを**長押し**で、コースを切替えることができます。

Score									
アウト									
H	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ρ	5	3	4	5	4	3	4	4	4
S;	5	2	4	6	3	3	4	5	4
Pt	2	1	2	3	1	2	1	3	2
Si36 Pt17									



●スコアの入力

上下ボタンを修正したいホールを選択して 右中ボタンを短押しして決定します。

右上、右下ボタンを短押ししてスコアを増 減して、右中ボタンを短押しして決定しま す。

同じ要領でパットの入力も行えます。

左下ボタンを短押しすることで、ナビ画面に戻ります。 ※スコア入力中は左下ボタンを長押ししてもナビ画面に戻りません。 必ず設定後はナビ画面に戻してください。



●スコアサポート

スコアサポート (P40) がオンの時、各ホー ルアウト後に、自動でスコア入力画面に切 替わります。

右上、右下ボタンでスコアを増減して右中 ボタンを**短押し**して決定します。

同じ要領でパットの入力も行えます。

ナビメニュー

ナビメニューはナビ中にホールの変更やナビを終了するときに 使用します。

ナビ中

左下ボタンを短押しするとナビメニューを表示します。 再度左下ボタンを短押しでナビ画面に戻ります。



●スコアカード

スコアを入力および確認ができます。(P35)

●プレー情報

現在プレーしているホールの情報を確認できます。



右上または右中ボタンを短押しすることでプレーしているホー ルのレイアウトが確認でき、拡大・縮小ができます。 隣接するコースやホールにて距離の違和感を感じる場合や、プ レー中の経過時間、歩数などを確認するには、これらの情報を 参照してください。





●ナビ中断

ナビを中断し、時計モードに移行します。 次にナビを開始したとき、中断した状態から再開します。



再開までの時間を設定すると、10分前に通知が表示され、時間が来ると自動的にナビを 再開します。ハーフ終了時などにご利用くだ さい。



時計画面以外では自動でナビには戻りません。

メインメニューから「ナビ再開」を行って ください。

●ホール検索

GPS を使用して自動的に現在のホールを検索します。 ※対応していないゴルフ場もあります。

●ホール変更

ナビを行うホールを変更します。現在ナビ中のコース(OUT/ IN など)内で変更できます。OUT/IN を変更したいときは、先 にコース変更を行ってください。

※ここでホール変更をした場合、数分間自動ホール移動は行われません。

●コース変更

コース(OUT/IN など)を変更します。

●グリーン変更

2 グリーンの場合、選択しているグリーンを変更できます。

●スコアリセット

現在のスコアをリセットします。

●ナビ設定

ナビ設定を行えます。(P40) ※ナビ中では表示されない項目もあります。

●ナビ終了

ナビを終了して時計画面に戻ります。

ナビ設定

ナビメニューまたは、メインメニューの「ナビ設定」を選択します。



●スコアサポート

各ホールアウト後に、自動でスコア入力画 面に切替えるかどうかを設定します。

ナビ距離単位

ナビ中の距離の表示単位をヤード、メートル から選択します。

グリーン距離単位

グリーンビューにおけるグリーンの奥行き、幅の表示単位を ヤード、メートルから設定します。

●コンパス使用

コンパスを使用する・しないを設定します。



●クラブ距離一覧

登録した各クラブの飛距離が確認できます。 ※登録していない場合はデフォルトの飛距離を 表示します。

クラブ情報削除

番手 (クラブ)を登録されている場合 (P51)、 削除することができます。

●表示オプション

レイアップ円、同心円、推奨番手、方向線、スタンス線など を表示する・しないを選択できます。(P35)

●ドライバー距離

ドライバー距離を登録します。

●レイアップ距離

得意距離を登録します。

●オートメジャー

オートメジャーのオン / オフを切り替えます。 オンを選択すると続けて装着設定になります。

GPS の受信について



ナビ画面にーーーと表示が出た場合は、 GPS が受信できていません。 空の開けた場所に移動して GPS を受信して ください。



ナビ画面に 999 と表示が出た場合は、残距 離 1000 ヤード以上あります。コース・ホー ルが正しく選択されているかご確認くださ い。

※ GPS の受信状態は画面上部のアンテナマーク でご確認ください。

- ゴルフナビ開始後、GPS が取得できない時間が5分間続くと 自動的にナビを中断します。
- そのまま2時間経過すると、自動的にナビを終了します。

歩数計を使用する

本製品では、歩数の計測が可能です。

歩数計の表示は、時計画面にて右中ボタンを**短押し**します。 歩幅の設定は「メニュー」より「活動量設定」→「単位」→ 「歩幅」の画面より行えます。(P13)

※歩数計使用前には、時刻設定をしてください。時刻がおかしいと、 グラフや週間サマリが正しく表示されなくなります。

※歩数計は午前3時にリセットされます。 歩数計の1日ごとの表示は午前3時~翌2時59分を表示しています。

歩数グラフ



本日・昨日の歩数を、時間ごとに グラフにして表示します。

<u>週間サマリ</u>



本日を含まない、1日前から7日前までの平均 歩数、距離を表示します。 歩数計を設定する

メインメニューの活動量設定から、歩数計 On/Off を選択します。

活動量設定
歩数計On/Off
単位
プロフィール
歩数計感度

●単位

「メートル、ヤード」から選択します。

●プロフィール

身長、体重、歩幅などを設定します。

●歩数計感度

歩数計の感度を設定します。高にすると少 しの動きでも歩数としてカウントされるよ うになります。

●活動ログ削除

登録された活動量データを削除します。

データ更新・SCO ログ

データ更新

当社ホームページよりファイルをダウンロードして更新を 行ってください。 詳しい更新方法は当社ホームページをご確認ください。 https://shotnavi.ip/

対応コース

国内 100% (2,000 ヤード以上のコースを有するゴルフ場を対象) 海外 122 ヵ国 59,331 コース(2024 年 6 月現在)

※出荷時は、アメリカ本土以外のコースが収録されています。 アメリカ本土のコースは、パソコンまたは、スマートフォンアプリよりダウンロードしてください。

(F Wナビ、高低差表示、グリーンビューおよび Green Eye は 一部海外のコースは非対応)

最新の海外対応ゴルフ場はこちらから検索できます。 https://shotnavi.jp/world/

アプリからのデータ更新も可能です。(P47)



<u>SCO ログ</u>

SCO ログとは、ショットの履歴やスコア情報などを管理し、 他のユーザーと比較・共有が楽しめるラウンドデータ総合管理 サービスです。

ショットナビの WEB サイトより本製品のデータの管理が行え ます。

詳しくはショットナビ WEB サイトをご確認ください。 https://shotnavi.jp/scolog/(日本のデータのみ)



アプリを活用する

<u>スマートフォン用アプリ「ShotNavi 3DX」について</u>

本製品はスマートフォン用アプリ「ShotNavi 3DX」(以下 3DX)と連携して使用することができます。

3DX はレイアウトを 3D で確認することができ、カメラを通し たターゲットビューなど先進的な機能を多数盛り込んだゴルフ ナビアプリとなっております。

3DX と本製品を連携することで、スコアや地点登録の情報を リアルタイムにナビ中のアプリに取り込んだり、天気予報情報 を本製品で確認できるようになります。





https://shotnavi.jp/snp/3dx/jp/

<u>アプリのダウンロード</u>

本製品は Bluetooth4.0 に対応する iOS または Android OS 用の 専用アプリケーションと連携して使用することができます。 Android バージョン 8(64bit) 以上 iOS 12.4 以上 (2024 年 10 月現在)



※一部 Android はバージョンを 満たしても使用できない機種 があります。



詳しい接続方法とアプリに関する最新のデータは 弊社ホームページをご確認ください。 https://shotnavi.jp/snp/beyondlite_plus/bluetooth.php



<u>本製品と 3DX を接続する</u>











本体の右上ボタンを長押しして Bluetooth を ON にしてください。

※スマートフォンによっては、表示されるタイ ミングや表示内容が違う可能性があります。

スマートフォンの、Bluetooth と位置情報の 機能を On にしてください。 アプリへの権限が必要な場合は 3DX への権 限を許可してください。

※こちらは各スマートフォンの使用方法をご覧 ください。

3DX を起動し、アプリのホーム画面のメ ニューから「ShotNavi デバイス」をタッチ してください。

デバイスとの接続画面になります。「デバイ スと接続」をタッチします。

※接続設定済みの場合は、最後に接続した端末 名が表示されます。





位置情報などの権限の許可を求めるダイア ログが表示された場合は、「許可」をしてく ださい。

端末が見つかると、端末名が表示されます。 端末名をタッチしてください。

接続を開始します。

初回の接続では、端末とのペアリングが必要になります。

ペア設定を開始すると、端末側に PIN コードが表示されます。

スマートフォン側で、端末に表示された PIN コードを入力してください。

ペアリングが完了すると、端末、3DX それ ぞれで完了の表示がされます。



デバイスをペアにしますか?





スマートフォンにかかってきた着信や SNS からの通知をお知らせ します。



- ※ iPhone5S 以降のモデルのみに対応した機能になります。
- ※ ShotNaviのアプリをインストールし Bluetooth で繋がっている場合のみ使用可能です。

番手(クラブ)の飛距離を登録する



[ShotNavi デバイス]から[デバイスヘクラブセットデータを送 信]を選択すると端末にクラブセット情報が送信されます。



本体画面に反映されます。

推奨番手

●ピンポジション登録

3DX でピンポジションを登録したいゴルフ場をゴルフ場検索メ ニューより検索し、そのゴルフ場でナビを開始します。





ピンフラッグをドラッグして移動します。

ピンフラッグを移動すると画面上部のボタン が登録ボタンに変わります。 登録ボタンを押すことで、現在のピンフラッ グの位置がピンポジション情報として保存さ れます。



ナビを終了しホーム画面に戻り、[ShotNavi デバイス] から[ピンポジションデータを送信]を選択すると端末 にピンポジション情報が送信されます。

転送が完了するとナビ画面に反映されます。 Pがピンポジまでの距離となります。



データ更新



GPS IJ7

データ更新できるのはナビをしたことのゴル フ場が対象となります。ナビ履歴があるゴル フ場であれば、「ShotNavi」デバイス以降へ お進みください。

アプリのホーム画面から [ゴルフ場検索]を

選択します。

エリアからゴルフ場を検索して選択します。

ー度ナビを開始して、メニューから「ホーム 画面」をタップします。

ホーム画面に戻るので [Shot Navi] デバイ スを選択します。

デバイスとの接続画面になります。「デバイ スと接続」をタッチします。







 BED-CARR

 MILLION CARRENTS
 No

 MILLION





[デバイスのコースデータを更新]をタッチ します。

選択したコース名の[更新ボタン]をタッチ します。

更新が実行されます。

- ※ Android のバージョンやメーカーの仕様に よっては接続がうまくできない可能性があり ます。ご了承ください。
- ※本取扱説明書に記載の機能や画面の表示は製品発売開始時のものです。製品のバージョンアップ等により、機能や表示内容が異なる場合がございます。

本体仕様

寸法	37.6 x 41.8 x 13.1 mm (ベルト除く)
重量	42g
ディスプレイ	MIP カラー反射型液晶
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
防水	IPX7(生活防水程度)(P5)
フル充電時間	約 2.5 時間(PC 経由)
連続使用時間	GPS 使用時 最大約 8 時間
	時計モード 最大約 15 日間
	歩数計使用時 最大約 10 日間
データの更新方法	USB ストレージモードによるデータ更新
付属品	充電 / 通信用 USB ケーブル Type-C
	クイックスタートガイド兼保証書

※ AC アダプターは別売りです。

お客様でご用意される場合は下記のスペックのものをご使用ください。 Output : DC 5V. 500~1000mA

※規格外のACアダプターを使うと充電不良や故障、事故につながる可能性が あります。

※バッテリーの連続使用時間は使用頻度・使用期間により変化します。

FAO

■電源が入らない

バッテリー残量がない可能性がありますので、充電を行ってください。 バッテリー残量が空の場合、電源が入るまでしばらく時間がかかります。

ゴルフ場検索ができない/残距離が表示されない

GPS が受信できていない可能性があります。空の開けた場所に移動してご確認く ださい。

■充電ができない

付属の充電器に本体がしっかり接続されているか、USB ケーブルがしっかり差し 込まれているかご確認ください。

充電池の交換が必要な場合は当社お客様サービスセンターにご連絡ください。 お客様ご自身で交換された場合は保証の対象外となります。

■表示距離が違う

- 1. 現在地と選択されているホールを確認してください。
- 2. 左右のグリーンの選択を確認してください。
- ヤード・メートルの設定を確認してください。
- 4. ゴルフ場データが最新の物では無い可能性があります。

最新のデータに更新をしてください。ご使用になる前にデータ更新をされる事を お勧めいたします。

詳しくは当社 HP をご確認ください。 http://shotnavi.jp/



アフターサービス

取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上 げ後1年間は無償で修理させていただきます。修理の必要性が生じた場 合は、製品に保証書を添えて、お買い上げ店にご持参ください。当社は 次の内容に従ってお客様にアフターサービスをご提供します。これらの 規定に同意いただいた上でアフターサービスをご依頼ください。

修理・交換について

- 故障品と一緒に送られた物は、返却いたしかねる場合がございます。 お客様が製品ご購入後に取り付けられた物品は取り外してからお送り ください。
- 2. お送り頂いた製品は、当社の判断により修理または交換の対応を行いま す。

環境保護の観点から修理・交換には再生部品を使用する事がございます。

- システムソフトウェア等をアップデートする場合がございます。
- 4. 製品本体の設定を変更する場合がございます。
- 5.日本国内のみの対応とさせていただきます。

修理をお断りする場合について

- 1. 不当な修理・分解・改造(ソフトウェア)が行われた場合。
- 2. 不十分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる製品。
- 損傷が激しく、修理しても機能の保持が困難であると当社が判断した 場合。

料金について

保証期間外の本体のアフターサービスは有償になります。 詳しい金額は当社お客様サービスセンターまでお問い合わせください。

保証規定

保証期間内に取扱説明書の注意事項等に従った使用状態で故障した場合 は無償で修理します。

- A. お買い上げ店に無償修理をご依頼される場合には、機器本体と本書をご持参・ ご提示いただきお申し付けください。なお、持ち込み修理の対象商品を直接お 客様サービスセンターに送付した場合の送料等はお客様負担となります。
- B.お買い上げ店で無償修理をご依頼いただけない場合には、お客様サービスセンター にご相談ください。
- C. 日本国内のみの対応とさせていただきます。

保証期間内でも以下の場合は、有償修理となります。

- A.使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- B. お買い上げ後の輸送、落下などによる故障や損傷
- C. 火災・地震・水害・落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧・周波数)による故障及び損傷
- D.強いショック(落下、ひねり、つぶし等)による故障 ※バンド部及び外観の修理・交換は保証の対象外です。
- E. 消耗品 (充電池を含む)及び付属品の交換
- F. 異常な高温下(車のダッシュボード、トランク、直射日光下等)及び、極低温 下に放置したことによる故障
- G.水没など本体内部への浸水による故障
- H. 使用中に生じたキズなどの外観上の変化
- I.保証書の提示がない場合及び必要事項(お買い上げ年月日、お客様名、販売店名)の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- J.オークションや個人間売買は保証対象外です。

保証書は日本国内においてのみ有効です。海外からの修理依頼(配送)に関して は保証をお受けになれません。

また、保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。

This Warranty shall be valid only within Japan. For sale and use in Japan only.

お問合せ

取扱方法に関するお問い合わせ、修理依頼などのアフターサービスに関するお問い 合わせは、下記お客様サービスセンターにお問い合わせください。お問い合わせの 際はシリアル番号や使用状況等も合わせてご連絡ください。

お客様サービスセンター

ホームページ:「よくあるご質問」をご参照ください。 https://shotnavi.jp/snp/beyondlite_plus/faq.php

e-mail:snp-info@shotnavi.jp

メール対応時間:月曜日~金曜日午前10時~午後5時 (土日、祝祭日、年末年始等の当社指定期間を除く)

ゴルフ場に関するお問い合わせ guide-info@shiotnavi.jp

メール対応時間:月曜日~金曜日午前10時~午後5時 (土日、祝祭日、年末年始等の当社指定期間を除く)



検査・修理品の申込み

snp-info@shotnavi.jp 宛にメールにて、お名前・製品名・購入日・不具 合の症状をできるだけ詳しくご連絡ください。

受付後に『受付番号』を連絡させていただきます。

※必ず事前に申込みの受付をしてから商品を下記にお送りください。
※来社による修理の受付は行っておりません。

〒 369-0221

埼玉県深谷市榛沢新田 1130

テクタイト株式会社「ショットナビ修理センター」宛

※送り状伝票の「品名」欄に『受付番号』を記載してお送りください。※送料はお客様のご負担でお願いします。

Shot Navi 公式ホームページ

URL : https://shotnavi.jp/

Shot Navi の最新情報がご確認いただけます。

