

Shot Navi®

EXCEEDS

繁體中文使用手冊

前言

感謝您購買 Shot Navi EXCEEDS。本產品採用高可視性的顯示螢幕與觸控面板，為腕錶型 GPS 導航裝置。不僅大幅提升操作便利性，還將按鈕整合於單側，實現時尚的外觀設計。「EXCEEDS」代表 超越，象徵這款產品希望能超越您的期待，無論在性能、功能或設計上都能為您提供最佳體驗。作為新功能，我們搭載了能有效提升擊球精準度的揮桿節奏測量功能（Swing Tempo 功能）。此外，透過螢幕上下翻轉顯示（Reverse Display 功能），無論慣用手為何，您都能選擇佩戴於左手或右手，根據您的打球風格輕鬆使用。此外，Dynamic Green Eye 與 坡度方向（Slope Direction）等功能，也讓您一眼掌握果嶺的起伏與坡度，功能更加充實。

希望本產品能協助您提升成績，實現更快節奏的比賽，發揮最大助力。

目錄

使用前的注意事項

前言	P2
目錄	P3~5
安全使用說明	P6
使用注意事項	P7
計步器使用前說明	P8
內容物清單 / 各部位名稱	P9
充電說明	P10
操作方法	P11
時鐘畫面模式操作	P11
開 / 關電源	P12

本體設定

主選單	P13~14
揮桿節奏功能	P15~16
本體設定（主選單）	P17~18

高爾夫導航

開始高爾夫導航	競技模式 / 自動高爾夫球場 搜尋 / 雙果嶺選擇	P19~21
導航畫面與操作說明	操作說明 / 導航畫面	P22
導航畫面 (顯示模式類型)	障礙物視圖 / 簡易畫面 / 果嶺視圖	P23~24
坡度方向指示功能		P24
Dynamic Green Eye 功能 (果嶺起伏顯示)	推桿模擬 / 旗桿位置登錄	P25
自動切換畫面功能	障礙物圖示清單	P26~27
自動測量功能 (自動擊球距離測量)	反轉模式	P28~29
手動登錄位置		P30
雙果嶺手動切換		P31
大字體顯示		P31
球道導航功能 (FW)		P32~33
球道方向指引功能 (僅限球道導航模式)		P34
Lay-up (得意距離)		P35
果嶺方向功能		P36
高低差、水平距離與參考擊球距離顯示	氣候補正	P37~39
三點間距離測量		P40
顯示選項		P41
Scorecard (計分卡)		P42~43
導航與球場資訊		P44
導航選單		P45~46
導航設定		P47~49
關於 GPS 接收		P50

活動量

使用計步器	步數圖表 / 每週摘要	P51
設定計步器		P52

其他

資料更新・SCO 紀錄	資料更新 / SCO 紀錄	P53
APP 應用程式	關於智慧型手機 APP 應用程式「ShotNavi 3DX」 / APP 應用程式下載 / 本產品與 APP(3DX) 連結 / 登錄球桿的擊球距離 / 資料更新	P54~62
本體規格		P63
FAQ		P64
售後服務		P65
保固條款		P66
聯絡我們		P67~68

安全使用說明

首次使用本產品前，請閱讀本使用手冊，以確保正確安全使用。閱讀完畢後，請將本手冊置於手邊安全的地方，以便隨時參閱。使用本產品時，請遵守下列注意事項，以確保安全使用。禁止未經授權複製本使用手冊。

- 請勿使本機跌落或受到強烈撞擊。劇烈撞擊或衝擊可能會造成嚴重損壞。
- 本產品的操作溫度為 0° C 至 50° C。請在操作溫度範圍內使用本產品。由於本產品為精密儀器，即使在操作溫度範圍內，也應避免溫度突然變化。
- 請勿將產品長時間放置在陽光直射或高溫或低溫的地方（例如：放在車內的保溫袋）。
- 使用或存放本產品時，請遠離產生強電磁 / 輻射或磁場的設備。
- 如果本產品長時間不使用，請存放在陰涼乾燥的地方。若要長期儲存，建議將產品放置在乾燥的箱子中。請勿將本產品存放在下列環境中。
 1. 通風不良的潮濕地方。
 2. 陽光過度照射車窗的車內
 3. 濕度超過 90% 的環境中。
 4. 在電池電量約為 50% 的情況下存放本產品。充滿電或沒電的電池會快速老化。

使用注意事項

切勿自行拆解、改裝或進行維修作業。此舉可能造成裝置損壞，且將導致保固失效。

■請勿在極冷、極熱或極潮濕的地方使用。否則可能會導致故障。

■請勿在灰塵多的地方使用。這樣做可能會導致故障。

■請勿靠近火源。這可能會導致裝置變形或故障。

■本產品具備防水功能（近似日常生活防水），但不具備防水功能，無法在雨中使用。雨中使用不在保固範圍內。請勿將本產品放置在潮濕的環境中。這樣做可能會引起火災、觸電或故障。

■請勿將濕氣或污物留在產品本身的 USB 連接頭或充電線上。將 USB 連接頭部分面朝下放在手掌中，輕輕敲打以清除任何碎屑。使用後請用乾淨的乾布擦拭。

■存放期間避免陽光直射。存放溫度超過 40° C (104° F) 會大幅降低效能。長期存放超過一個月時請在電池剩餘約 50% 電量時存放。

※ 如果電池在完全放電的狀態下存放，可能會導致無法再次使用。雖然電池內建的保護電路可防止過度充電或電壓降至 0，但長期存放時可能因自然放電而使電壓降至 0，導致損壞。為了避免這種情況，長期存放時，請將電池的剩餘電量保持在約 50% 左右。此外，避免在完全充滿電的狀態下存放，因為這可能會成為導致電池故障的原因。同時，請勿將電池長期連接在充電器上存放。過充電可能會引起化學變化，導致電池膨脹、發熱，甚至有起火的風險。妥善管理電池存放，可有效延長其使用壽命並保障安全！

計步器使用前說明


關於計步器

本產品所測量的步數可能會因個人體質條件或使用環境等因素，而與實際數值產生誤差。步數器的靈敏度可以在主選單的活動量設定項目中進行調整，請根據本產品使用者的步行方式進行靈敏度調整後再使用。測量的步數數據僅供日常生活參考之用。

內容物清單 / 各部位名稱



EXCEEDS 本體



手錶收納盒



繁體中文入門使用手冊兼
保固書



USB Type-C 充電 / 傳輸線



①彩色觸控面板 LCD

顯示導航畫面。

②頂部按鈕 / 電源開關按鈕


向上移動游標。

③中間按鈕 / 確定按鈕

更改時鐘介面

④下方按鈕


功能表 / 後退按鈕顯示功能表。
允許您返回上一個畫面。



⑤ USB 連接頭


連接充電與通訊 USB-C(Type-C) 傳輸線。

充電說明



●充電

將 USB Type-C 充電線插入本體的 USB 連接埠。接著，將另一端的 USB 接頭連接至電腦或 USB AC 變壓器，開始充電。




※ AC 變壓器另售。

如需自行準備，請使用符合以下規格的充電器。

輸出：DC 5V，500 ~ 1000mA

※ 注意：使用不符合規格的 AC 變壓器，可能導致故障或意外發生。


※ 雖然 USB 接孔具備防水設計，但請勿在濕潤狀態下進行充電。請務必確認端子已完全乾燥後再充電，否則可能造成發熱或短路等問題。



●如何檢查充電狀況

充電期間，裝置螢幕上會顯示「Charging」（正在充電），以顯示充電狀態。

電池充滿電時，裝置螢幕上會顯示「Full」。



※ 當電池完全沒電開始充電時，可能不會顯示「Charging」。此時請保持充電狀態並等待數分鐘。

操作方法

按鈕和觸控操作方式

● 點擊



手指輕觸螢幕

● 滑動



手指在螢幕上上下下左右滑動

● 短按

○ 短暫按下按鈕

● 長按

⊙ 長暫按下按鈕

時鐘畫面模式操作

○ 背光燈

⊙ 電源開 / 關

○ 更換錶盤樣式
(參見 P17)

⊙ 開始高爾夫導航

○ 顯示主選單

⊙ 藍牙 (Bluetooth) 開 / 關



顯示主選單



活動量 (如計步器等)



更換錶盤樣式
(參見 P17)

開 / 關電源

●開 / 關電源

按住電源按鈕約 3 秒鐘，螢幕上畫面會顯示 LOGO，並開啟電源。



●關閉電源

進入時鐘畫面時，按住電源按鈕約 3 秒鐘，即可關閉電源。

●重置操作（繁體中文翻譯）

當無法取得 GPS 訊號、螢幕在使用中無反應，或無法開機時，有可能是裝置當機。您可以透過重置操作重新啟動本機。

請同時長按中間與下方的按鈕約 10 秒鐘，即可將裝置重置並重新啟動。



開啟電源時，可能會顯示 "Would you like to reset the time?"
“選擇 "Yes"，系統會透過 GPS 自動進行時間校正。

※ 使用 GPS 執行自動校正時，請在空曠戶外進行。如 GPS 接收環境不佳，可能會導致校正時間延長，甚至無法成功接收訊號。

主選單

當畫面顯示時間時，短按下方按鈕，或向右滑動螢幕，可顯示主選單。請上下滑動螢幕以選擇項目。

(輕觸「Back」或短按下方按鈕，即可返回時鐘畫面。

●高爾夫導航 (參見 P19)

開始使用高爾夫導航功能。

●揮桿節奏功能 (參見 P15)

進行揮桿節奏測量。

●活動量 (參見 P51)

顯示步數資訊。

● Language

設定所使用的語言。

●導航設定 (參見 P47)

設定高爾夫導航的距離、方向等顯示選項。

●本體設定 (參見 P17)

設定時鐘、按鍵聲音等設備基本功能。

●活動量設定 (參見 P52)

開啟或關閉計步器並進行相關設定。



●初始化設定

將本體設定的數值恢復為出廠預設狀態。

●版本資訊

您可以在這裡確認本體韌體版本及各項認證標誌（如技術基準認證標誌）。

若本公司官網公布有新版韌體，請至官網下載並進行更新。

https://shotnavi.jp/snp/exceeds/sw_update.php




揮桿節奏功能

可以測量並確認揮桿節奏，這是提升擊球精準度的重要因素。





從主選單中選擇「揮桿節奏」，然後點擊測量模式進行測量。

分析平常的「揮桿節奏」，會取其平均值。



在測量模式畫面中揮桿數次後，螢幕上會顯示上桿和下桿的平均值。





接下來，在練習模式設定畫面中輸入上桿 (Backswing) 與下桿 (Downswing) 的時間。

請根據測量模式中測得的最佳值或平均值進行輸入。


揮桿後，練習模式畫面將顯示您此次揮桿的上桿 (Backswing) 與下桿 (Downswing) 的節奏數據，方便您與設定的目標值進行比。

外側圓圈


上桿 (Backswing)

內側圓圈

下桿 (Downswing)



當您的揮桿節奏與設定的上桿 (外側圓) 和下桿 (內側圓) 的速度和節奏相符時，內外兩個圓圈將以綠色顯示，表示揮桿符合目標設定。



如果快於設定值，則會以紅色顯示。



如果比設定慢，則會以藍色顯示。

本體設定（主選單）

在主選單中選擇「本體設定」。

● 時間設定

- Alarm(鬧鐘)
設定鬧鐘，最多可登錄 3 組。
- 時間調整
可手動設定日期與時間。(當 GPS 成功接收後，系統將自動重新校正)
- 自動時刻校正
利用 GPS 訊號自動設定日期與時間。
- 時區設定
設定 UTC (世界協定標準) 時差。例如：台灣為 +8。啟用「自動時間校正」後，此項會自動設定。若需修改，也可手動調整。
- 夏令時間
可設定是否啟用夏令時間。
- 顯示格式
可選擇數位時鐘顯示為 12 小時制或 24 小時制。※ 部分顯示(如高爾夫導航時的時鐘畫面) 固定為 24 小時制。
- 錶盤樣式
可變更數位錶盤設計樣式。
- 顯示物 (顯示項目)
設定畫面中所顯示的項目，如日期、電池殘量等。

●藍牙 (Bluetooth)

- 配對設定

設定本體是否可接受藍牙配對連線。

- 取消配對

解除已建立的藍牙配對連線。

- 通知顯示時間

可選擇通知顯示為「常時顯示」或「顯示 5 秒後自動隱藏」。

●按鍵音設定

可設定按鈕操作、GPS 接收、鬧鐘、地點登錄、發生錯誤時等各種情況下的蜂鳴音開關。

● GNSS Mode

本裝置除了對應永久配置於日本上空的「準天頂衛星系統 (QZSS / みちびき)」之外，亦支援「GLONASS」與「Galileo」衛星，與傳統裝置相比，可實現更高精度的定位測量。

您可依需求選擇使用的衛星系統組合：

- GPS 單一模式 (GPS Only)

- GPS + GLONASS + Galileo 模式

※ 出廠預設為「GPS Only」模式。



開始高爾夫導航



在時鐘畫面中，長按中間按鈕，或向右滑動螢幕，從主選單中選擇「高爾夫導航」。



競技模式



啟動時，畫面會先顯示競技模式的選擇畫面。若未進行操作，系統將在一段時間後，自動選擇游標所指的選項並執行。若選擇以「競技模式」開始，部分導航功能（如高低差顯示）將會受到限制。

一般模式



競技模式



在競技模式下，「Compe」會顯示在某些導覽畫面中。

※ 競賽模式時，不會顯示 Green Direction（參見 P36）。

※ 即使在競技模式下，實際比賽中是否允許使用導航功能，仍需的依照當地賽事規則為準。請務必向賽事主辦單位或賽事委員會確認相關規定。

自動高爾夫球場搜尋

- 啟動 GPS 後，系統會自動開始搜尋附近的高爾夫球場。
 - 請在空曠的戶外環境下進行 GPS 接收。
 - 在球場會館 (Club House) 內部無法接收到 GPS 訊號，請在開球台 (Teeing Ground) 附近操作。
- ※ 若目前位置附近搜尋到多個高爾夫球場，請點選對應的球場名稱以進行選擇。



當 GPS 訊號不佳或在室內環境下無法搜尋到球場時，您可以改為手動搜尋高爾夫球場。在螢幕顯示「搜尋衛星訊號」的畫面時，請點選「手動搜尋」，即可切換至手動選擇模式。

若未接收到 GPS 訊號，將無法顯示剩餘距離。

- 啟動高爾夫導航後，若 GPS 持續無法接收超過 5 分鐘，系統將自動暫停導航功能。(參見 P50)
- 若持續無操作狀態下達 2 小時，系統將自動結束導航模式。若要重新啟動導航，請從主選單中選擇「恢復導航」。

若要重新啟動導航，請從主選單中選擇「恢復導航」。

雙果嶺選擇



當球場為雙果嶺設計，且系統具備對應的果嶺資訊時，畫面將會顯示「果嶺」的選單，請選擇當日實際使用的果嶺。

導航畫面與操作說明

操作說明

- 放大畫面
- 比賽資訊
- FW 模式切換
- 地點登錄
- 導航選單顯示 / 返回
- 計分卡



導航畫面



- ① 顯示到果嶺或障礙物等的剩餘距離
- ② 當前球洞
- ③ 當前球洞的標準桿數
- ④ 雙果嶺時左右果嶺的顯示
L：黃色（左果嶺）、R：水藍色（右果嶺）
- ⑤ 當前球洞的佈局
- ⑥ 顯示從當前位置到果嶺的方向
（需要校正指南針時將不顯示）
- ⑦ 當前視圖及障礙物位置
第一項：果嶺視圖
第二項：簡易視圖
第三項及之後：障礙物視圖中顯示的障礙物位置
- ⑧ 水平與參考距離圖示
- ⑨ 飛行距離
- ⑩ 計分
- ⑪ 建議球桿
- ⑫ 電池餘量
- ⑬ 現在時刻
- ⑭ GPS 接收強度

導航畫面（顯示模式類型）

障礙物視圖

顯示至果嶺前緣的距離，以及球道內各個障礙物的距離。



- ❶ 到果嶺前緣的距離
- ❷ 到最佳 (Lay-up(得意距離) 的距離 (參見 P48)
- ❸ 目標障礙物的種類 (參見 P27)
- ❹ 與目標障礙物之間的距離
- ❺ 果嶺方向 (P36)
(顯示從目前位置到果嶺的方向)

簡易畫面

以大字體顯示至果嶺中心、前緣與後緣的距離。




- ❶ 顯示至果嶺的距離
B: 果嶺後緣 (Back edge)
C: 果嶺中心 (Center)
F: 果嶺前緣 (Front edge)
- ❷ 果嶺方向 (P36)
(顯示從目前位置到果嶺的方向)

果嶺視圖

以大字體顯示至果嶺中心、前緣與後緣的距離。

根據使用者目前所在位置，果嶺的顯示方向會自動調整，同時顯示至果嶺前緣與後緣的距離也會隨之變化。(參見 P25)



- ❶ 從當前位置到果嶺中心的距離
- ❷ 從當前位置到果嶺前緣的距離
- ❸ 藍線：從當前位置觀看的果嶺寬度
- ❹ 紅線：從當前位置觀看的果嶺深度 (前後長度)

坡度方向指示功能

此功能可顯示果嶺的斜坡方向，幫助玩家一目了然地了解坡度傾斜方向，從而更準確地判斷推桿的路徑與力度。



向螢幕上下滑動即可切換箭頭顯示的開啟或關閉，根據需求選擇是否顯示斜坡方向資訊。

※ 在競技模式以及海外高爾夫球場中，坡度方向指示功能將不會顯示。


Dynamic Green Eye 功能（果嶺起伏顯示）

在果嶺示圖模式下，果嶺的起伏（高低變化）會以顏色標示顯示。



畫面會自動轉向，使果嶺的顯示方向與從當前位置觀察到的果嶺形狀一致，並同時顯示果嶺的寬度、深度，以及至果嶺前緣和中心的距離。

※ 此自動轉向是依據當前位置到果嶺的方向來調整，並非依照使用者自身面向方向轉向，因此即使您在現場轉身，畫面上的果嶺圖像也不會跟著轉動。



推桿模擬

點擊畫面上的果嶺圖示後，再點擊任意位置，即可顯示當前位置至旗桿的距離與高低差。




旗桿位置登錄

點擊畫面上的旗桿圖示後，畫面上的數字會隱藏，進入旗桿位置登錄模式。

※ 競技模式與部分海外高爾夫球場不顯示 Dynamic Green Eye 功能。

自動切換畫面功能

本產品的導航畫面有三種模式：障礙物視圖、簡易畫面及果嶺視圖畫面，會根據剩餘距離自動切換顯示最適合的畫面。



①



當剩餘距離大於或等於開球桿距離（參見 P48）時，顯示障礙物視圖。

※ 出廠預設開球桿距離為 230 碼。

②



當剩餘距離小於開球桿距離時，顯示簡易畫面。

③



當剩餘距離小於 Lay-up（最佳距離）時，顯示果嶺視圖。

※ 出廠預設最佳距離為 100 碼。

※ 若要手動切換畫面模式，可透過上下滑動螢幕，依序切換為：障礙物視圖 → 簡易畫面 → 果嶺視圖。

障礙物圖示清單



右狗腿洞
(右彎球道)



左狗腿洞
(左彎球道)



越過沙坑



沙坑前方



越過障礙區



障礙區前方



樹林後



樹林前



果嶺防護區沙坑前方



出界區 (OB)



樹木



越過水池



水池前方



水池




IP 點 1 (參考點 1)



IP 點 2 (參考點 2)

自動測量功能（自動擊球距離測量）

系統會自動偵測揮桿動作並登錄該地點，由此可自動顯示擊球飛行距離等資訊。此外，此功能也會連動至計分卡，每次偵測到揮桿時，計分卡上的擊球次數也會自動加一。



①



系統會自動偵測揮桿，並將該位置登錄為擊球地點。

當偵測到開球 (Driver) 時，畫面上的「Drv」標記會從黃色變為紅色。

②



在第二桿地點，系統會自動顯示從第一桿地點 (①) 起的距離 (即飛行距離)。

同時，系統也會將第二桿的擊球位置自動登錄。

③



在第三桿地點，系統會自動顯示從第二桿地點 (②) 起的距離 (即飛行距離)。

同時，也會將第三桿的擊球位置自動登錄。

- ※ 若兩次揮桿之間的距離太近，系統將無法自動偵測。
- ※ 短距離的切球或推桿無法自動偵測。
- ※ 在果嶺視圖畫面中無法確認飛距離。若需查看飛距離，請手動切換至簡易畫面或障礙物視圖。(參見 P23)
- ※ 當「Drv」顯示為紅色時，表示正在等待擊球位置確定。從該偵測位置離開一定距離後，系統會自動確定該擊球點，並於計分卡上加 1 分。確定後，「Drv」會變為黃色顯示，並顯示對應的飛距離。


手動登錄位置

對於短距離的切球或推桿等無法自動偵測的情況，可手動進行擊球地點登錄。此操作會與計分卡同步更新。



導航中

進行手動登錄時，請長按中間按鈕。
若要登錄下一個位置，再次長按中間按鈕。




※ 若未取得 GPS 訊號，無法進行登錄。

雙果嶺手動切換

在雙果嶺球場時，於導航畫面點選「L」或「R」可切換顯示左側或右側的果嶺資訊。

導航中



※ 若在導航開始時已選擇果嶺，則無法透過點擊切換果嶺，請從導航選單中進行更改。

大字體顯示

會以大字體顯示距離果嶺的剩餘距離。

在導航畫面中，短按上方按鈕即可切換至大字體顯示模式。畫面會以大字體分別顯示距離果嶺中心、後緣及前緣的距離。按下中間按鈕，即可切換至球道導航 (FW) 模式。



果嶺時 (1)

果嶺時 (2)



下短按上方按鈕可返回上一個畫面。

球道導航功能 (FW)

在球道導航功能中，系統將顯示從當前位置到目標球道中心的距離（您想擊球的方向）。從該目標位置到果嶺的距離。此功能可幫助您規劃擊球策略，選擇最佳擊球方向與目標位置。

導航中

按下中間按鈕，即可切換至球道導航 (FW) 模式。



當面對狗腿洞或陷入困境球位等情況，球偏離球道時，可以利用本產品進行導航將設備的上部（相當於 12 點鐘方向）指向您想要擊球的方向。系統會顯示從當前位置到該方向球道中心的距離。從該球道位置到果嶺中心的距離。此功能可以幫助您在複雜情況下快速判斷最佳擊球方向，並精確掌握相關距離資訊。


如左圖所示，若不小心將球打入樹林中，可以使用球道模式進行導航。

●實際距離顯示



顯示從目前位置到球道，以及從球道到果嶺的總剩餘距離。若需要校正指南針，畫面將會出現提示訊息。

只需將主機以立體「8」字形旋轉數次即可完成校正。




當與球道的距離超過導航設定中「開球距離」。(參見 P48)

使用球道導航時，將會顯示高低差地圖。(參見 P38) 所設定的距離時，球道距離將不再顯示，取而代之的是顯示從目前位置到果嶺的距離。


球道方向指引功能（僅限球道導航模式）

這是一項輔助功能，幫助您對準目標方向，正確地站位與瞄準。

- ① 啟用球道導航時，面向您要擊球的方向，短按中間按鈕，該方向會以紅線鎖定。



- ② 當您開始朝預定擊球方向站位時，紅色計量條會隨之變動。




- ③ 當您自預定擊球方向轉向 90 度側面時，藍色站位線將重疊，並且右下方計量條由紅色變為藍色，即代表對準完成。




Lay-up (得意距離)

為了讓下一桿能以慣用距離進攻果嶺，將 Lay-up (得意距離) 的距離。



在導航設定畫面中，點擊 Lay-up (得意距離) 選項，設定您最擅長的擊球距離。


系統會導航出從目前位置到預先設定的最佳 Lay-up (得意距離) 的剩餘距離。



※ 出廠時，Lay-up (得意距離) 預設為 100 碼。

果嶺方向功能

當面對狗腿洞等無法直接看到果嶺的球洞時，系統將以箭頭顯示從當前位置到果嶺的方向，幫助您判斷擊球路徑。



高低差、水平距離與參考擊球距離顯示


障礙物視圖、簡易畫面模式時

導航中



點擊左下方的 H·V 按鈕，可以切換水平距離與參考距離的顯示。

- ※ 在競技模式中，此功能無法使用。
- ※ 高低差功能僅於導航中所選球洞的範圍內有效。
- ※ 根據顯示模式，顯示方式會有所不同。




- ① 到果嶺的水平距離（白色文字）
- ② 從目前位置到果嶺中心的高低差
- ③ 目前顯示的距離類型（H：水平距離顯示中）




- ① 到果嶺的參考距離（黃色文字）
- ② 從目前位置到果嶺中心的高低差
- ③ 果嶺高低差標記
▲上坡 ▼下坡
- ④ 目前顯示的距離類型（V：參考距離顯示中）

參考距離不會顯示超過導航設定中「開球距離」（參見 P46）所設定的部分。超出部分將以白色字體顯示水平距離。

上坡




下坡



※ 參考距離：指在水平距離的基礎上，考量高低差與距離所對應的擊球彈道後計算出的距離。

※ 以高低差為基準所顯示的距離為參考距離或水平距離，不會顯示實際直線距離。

球道導航時



- ① 顯示從目前位置到果嶺中心的高低差
- ② 從目前位置到預定擊球方向球道的連線（紅色）
- ③ 從球道到果嶺的連線（藍色）

※ 高低差的顏色會與②和③的線條顏色相互對應。

氣候補正

球的飛行距離會受到氣溫的影響，不同地區以及夏季和冬季之間可能會出現數碼的距離差異。

通過與專用應用程式連接，設備可以根據氣溫提供參考距離，幫助您更準確地選擇合適的球桿。

導航中



在連接 3DX 的狀態下 (P55)，點擊 H 後，會變為紅色的 V。



- ① 當前的天氣
- ② 果嶺距離參考值 (紫色文字)
- ③ 從當前位置到果嶺的高低差
- ④ 果嶺高低差標記
▲上坡 ▼下坡
- ⑤ 當前顯示的距離類型
(V: 目安距離表示中)

三點間距離測量

會同時顯示目前位置至指定位置的距離，以及該位置至果嶺中心的距離。

導航中



在「簡易畫面」或「障礙物視圖」時，請輕點畫面上的球道圖。



從目前位置到點選地點的距離（紅線）

從該地點到果嶺中心的距離（藍線）

顯示選項

在打球過程中，可用圓（圈）或線來顯示距離與方向。

※ 設定可透過「導航設定 (參見 P47)」進行。



- ① 同心圓
以目前位置為中心，顯示 100（白）、200（黃）、300（白）碼的圓圈。
- ② 開球距離圓
以目前位置為中心，畫出代表所設定之開球飛行距離的紅色圓圈（可於「開球距離設定」參見 P48 設定）
※ 出廠預設值：230 碼



- ③ 佈局點圓
以果嶺為中心，畫出代表所設定之拿手距離的橘色圓圈（可於「最佳距離設定」參見 P48 設定）
※ 出廠預設值：100 碼
- ④ 推薦球桿圓
透過預先設定各球桿的飛行距離，根據目前剩餘到果嶺的距離，以紅色圓圈標示推薦球桿範圍（參見 P58）

- ⑤ 推薦球桿
顯示推薦使用的球桿。


- ⑥ 站位與方向線
面向預定擊球方向時，作為目標參考的方向線（紅色）
取好站位後，作為目標參考的站位線（藍色）

※ 依場所或天候條件，有時指南針可能無法正常運作。
如線條消失，請將裝置以「∞」字形移動，以重新校正指南針
(參見 P33)。

Scorecard (計分卡)

可輸入記錄桿數（擊球數、推桿數）。

導航中



顯示洞號、標準桿數、得分與推桿數。目前所在的洞號會以紅色標示。可透過◀▶選擇欲輸入的洞號。

點選球場名稱（如 OUT、IN 等）可切換球場。

●輸入桿數與推桿數



透過+ - 按鈕調整桿數與推桿數，點選「OK」確認。



確認後將自動返回導航畫面。

● 計分支援功能



當「計分支援功能（參見 P47）」開啟時，每打完一洞後將自動切換至記桿輸入畫面。

使用上、下按鈕或點擊「+」「-」來調整分數。

確定分數後，按下中間按鈕完成輸入。

推桿（Putt）的輸入方式與分數相同，按照上述步驟進行操作即可。

導航與球場資訊

在導航畫面中長按上方按鈕，即可查看目前正在進行的球場名稱、球場區域、球洞資訊，以及打球時間與步數等資訊。

下短按上方按鈕可返回上一個畫面。



短按上方或中間按鈕即可查看目前正在進行之球洞的球道圖，並可進行放大與縮小。

若在相鄰球場或球洞上感覺距離有異常，或需要確認打球中的經過時間與步數等資訊，請參考這些畫面內容。



導航選單

導航選單可在導航進行中用來切換球洞或結束導航。



導航中

短按下方按鈕或向右滑動即可顯示導航選單。



※ 再次短按下方按鈕，或向左滑動即可回到導航畫面。



● Scorecard (計分卡)

您可以輸入並確認分數。(P42)

● 比賽資訊

您可以查看當前正在進行的球洞的相關資訊。(P44)

● 導航設定

您可以進行導航設定。(P47)

※ 某些項目在導航過程中將無法顯示。

● 更改球洞

更改導航的球洞。向左或向右滑動可切換球場（如 OUT/IN 場）。點擊球洞號碼即可切換球洞。在此更改球洞後，系統將暫停數分鐘的自動球洞切換功能。

※ 如果在此進行球洞更改，系統將暫停數分鐘內的自動球洞切換功能。

● Navi pause (導航暫停)

停止導航並切換至時鐘模式。

下次啟動導航時，系統將從中斷的位置繼續導航。



若設定自動重新開始的時間，系統會在開始前 10 分鐘顯示通知，時間一到便會自動恢復導航。請於半場結束等場合使用此功能。



※ 除了錶面畫面外，導航不會自動恢復。
請從主選單選擇「返回導航」。

● 天氣資訊



當連接  3DX 時，螢幕中央會顯示天氣圖示。


點擊該圖示，即可查看高爾夫球場周邊的天氣資訊，方便您根據當地天氣條件調整比賽策略 (P60)

● Exit navi (結束導航)

離開導航，將會回到時鐘畫面。

導航設定

選擇導航選單或主選單中的「導航設定」。



● 計分支援

設定是否於每洞結束後，自動切換至桿數輸入畫面。

● 球洞搜尋

搜尋當前位置的球洞並切換至正確的球洞。

● 果嶺切換

在設有雙果嶺的高爾夫球場中，可設定為「主果嶺 / 副果嶺」或「本特草 / 高麗草」等果嶺類型。

● 導航距離單位

可於導航中選擇距離顯示單位：「Y 英制」或「M 公制」。

● 果嶺距離單位

設定果嶺視圖中果嶺的深度與寬度的顯示單位為「Y 英制」或「M 公制」。

● 使用羅盤

設定是否使用指南針功能。

● 球桿距離一覽

可以查看已登錄的各球桿擊球距離。

※ 如未進行登錄，則顯示預設擊球距離。

● 球桿資訊刪除

如果已經登錄了球桿（參見 P58），可以進行刪除。

● 顯示選項

可選擇是否顯示佈局點圓、同心圓、推薦球桿、方向線、站位線等項目。（參見 P41）

● 開球距離

登錄您的開球距離。

● Lay-up（得意距離）

登錄您的擅長距離。

● 自動測距

切換自動測距功能的開啟 / 關閉。

反向操作模式

選擇開啟自動測量後，即可選取裝著設定。



左手佩戴



電源 開 / 關

重新啟動




右手佩戴



電源 關

重新啟動

電源 開



關於 GPS 接收



當導航畫面出現「— — —」時，表示尚未接收到 GPS 訊號。
請移動至空曠地點以接收 GPS 訊號。



當導航畫面出現「999」時，表示剩餘距離超過 1000 碼，請確認是否選擇了正確的球場與球洞。

※ GPS 接收狀態可透過畫面上方的天線圖示確認。

- 開始高爾夫導航後，若連續 5 分鐘無法取得 GPS 訊號，導航將自動中斷。
- 若再持續 2 小時未恢復，導航將自動結束。

使用計步器

本產品具備計步功能。

計步器的顯示可在時計畫面中向左滑動觀看。步幅的設定請依序選擇「選單」→「活動量設定」→「個人資料」→「身高」→「體重」→「步幅」畫面進行（參見 P13）。



※ 使用計步器前，請先設定正確的時間如時間設定錯誤，圖表與每週總覽將無法正確顯示。

計步器會於每日凌晨 3 點重置。計步器一日的記錄區間為凌晨 3:00 ~ 翌日 2:59。

步數圖表



將今日與昨日的步數，以每小時為單位生成圖表顯示。

每週摘要



顯示從前 1 天至前 7 天（不含今日）的平均步數與距離。

設定計步器

從主選單的「活動量設定」中選擇計步器開啟 / 關閉。



● 單位

可從「Y 英制」或「M 公制」中選擇。

● 個人資料

可設定身高、體重、步幅等。

● 計步器靈敏度

設定計步器的靈敏度。設定為高時，即使微小動作也會被計為步數。

● 活動記錄刪除

刪除已登錄的活動數據。

資料更新・SCO 紀錄

資料更新

請至本公司官網下載檔案進行更新。

詳細更新方法請參閱本公司官網：<https://shotnavi.jp/>

支援球場

日本：100%（以擁有 2,000 碼以上球道的高爾夫球場為對象）

海外：122 國，59,331 球場（截至 2025 年 9 月）

（FW 球道導航、高低差顯示、果嶺視圖及 Dynamic Green Eye
部分海外球場尚不支援）

最新的海外支援球場請於此處查詢：<https://shotnavi.jp/world/>

也可透過應用程式進行資料更新。（參見 P61）



SCO 紀錄

SCO 紀錄是一項綜合管理服務，用於記錄擊球歷史與成績資訊，
讓您能與其他使用者比較與共享，享受球局數據。

您可透過 Shot Navi 網站管理本產品的資料。

詳細內容請參閱 Shot Navi 網站：<https://shotnavi.jp/scolog/>（僅限日本的資料）



APP 應用程式

關於智慧型手機 APP 應用程式「ShotNavi 3DX」

本產品可與智慧型手機應用程式「ShotNavi 3DX」（以下稱 3DX）連動使用。3DX 是一款可透過 3D 檢視球道佈局，並具備以相機實現目標視圖等先進功能的高爾夫導航應用程式。將 3DX 與本產品連動後，可在導航中將成績與地點記錄等資料即時同步至應用程式，亦可在本產品上查看天氣預報資訊。

APP 應用程式下載

本產品可與支援 Bluetooth 4.0 的 iOS 或 Android 專用應用程式連動使用。支援環境：Android 8(64 位元)以上 iOS 12.4 以上(截至 2025 年 7 月)。



<https://shotnavi.jp/snp/3dx/jp/>



※ 部分 Android 裝置即使版本符合
要求，也可能無法使用。



如需詳細的連接方法與 APP 應用程式的最新資訊，請參閱本公司官網：

<https://shotnavi.jp/snp/exceeds/bluetooth.php>



本產品與 APP(3DX) 連結




長按本產品的下方按鈕。



本體的 Bluetooth 會自動開啟。

※ 不同智慧型手機於顯示時間與內容可能有所差異。



請將智慧型手機的 Bluetooth 及定位功能開啟。

如需授權，請允許 3DX 應用程式的相關權限。

※ 詳細操作請參閱各智慧型手機的使用說明。




啟動 3DX，於應用程式主畫面的選單中點選「ShotNavi Device」。




啟動 3DX，於應用程式主畫面的選單中點選「ShotNavi Device」。

※ 若已設定連接，將顯示最後連接的裝置名稱。



若出現要求允許定位等權限的對話框，請選擇「Allow」。




找到裝置後，會顯示裝置名稱，請點選該名稱以開始連接。



首次連接時需與裝置進行配對。




開始配對時，裝置端會顯示 PIN 碼，請在智慧型手機輸入該 PIN 碼。



配對完成後，裝置與 3DX 皆會顯示配對成功的訊息。

● 通知功能


會通知您智慧型手機上的來電及社群媒體 (SNS) 通知。



※ 此功能僅支援 iPhone 5S 及以上的機型。



※ 僅在安裝 ShotNavi APP 應用程式並透過 Bluetooth 連接時可使用。

登錄球桿的擊球距離



從應用程式主畫面選擇「Club Sets」。

可選擇 14 支球桿並登錄各自的擊球距離。



從「ShotNavi Device」選擇「Send club set data to device」，即可將球桿組合資訊傳送到終端裝置。




將會反映在畫面右下角。

推薦球桿號碼

● 登錄旗桿位置

當與 3DX 連線並開始導航時，該高爾夫球場的天氣資訊會顯示在裝置上。



點選下方的 .

移動旗桿時，畫面上方的按鈕會變成登錄按鈕。

點選登錄按鈕後，目前的旗桿位置將儲存為旗桿位置資訊。
拖曳旗桿即可移動。



結束導航後返回主畫面，從「Shot Navi Device」中選擇「Send Pin Position Data」，即可將旗桿位置信息傳送至終端裝置。


傳送完成後會反映在導航畫面中，「P」即為至旗桿位置的距離。



● 天氣資訊

當與 3DX 連線並開始導航時，該高爾夫球場的天氣資訊會顯示在裝置上。

導航畫面的左下方會顯示當前預報，而在導航選單的「天氣資訊」中，則會顯示未來 6 小時的天氣、氣溫、風速與風向。



① 時間

② 天氣


③ 氣溫

④ 風速

⑤ 風向（畫面上方為北方）


※ 天氣資訊需要 3DX 連接到網際網路才能使用。

資料更新



從應用程式主畫面選擇「Golf Course Search」。

可更新資料的對象僅限曾經進行過導航的高爾夫球場。有導航紀錄的球場，請繼續進入「ShotNavi Device」後續步驟。



從「Area」中搜尋並選擇高爾夫球場。


先開始導航，然後從選單中點選「Home Screen」。



返回主畫面後，選擇「ShotNavi Device」。



會進入裝置連接畫面，請點選「Connect to Device」。



請點選「Update Course Data for Device」。




請點擊所選球場名稱的「Update Button」。



開始執行更新。

※ 因 Android 版本或製造商的規格不同，可能會導致連線失敗，敬請諒解。



※ 本使用說明書中記載的功能及畫面顯示皆為產品發售時的內容。隨著產品版本升級，功能及顯示內容可能會有所變更。

本體規格

尺寸	Ø 46x 14 .6mm (不含錶帶)
重量	60g
螢幕	MIP 彩色反射式液晶螢幕
電池	鋰聚合物電池
防水	IPX7 (生活防水等級)
充電時間	約 2.5 小時 (透過電腦) GPS 使用時 最大約 8 時間
連續使用時間	GPS 模式最長約 8 小時 / 手錶模式約 15 天 ※
球場資料更新方式	USB 儲存模式 / 智慧型手機應用程式
附屬配件	充電 / 通訊用 USB Type-C 線 / 手錶收納盒 / 繁體中文入門使用手冊兼保固書

※ 交流電源變壓器 (AC Adapter) 為另售商品。

如您自行準備，請使用以下規格的產品。

Output : DC 5V, 5 輸出：直流 5V，500 ~ 1000mA

※ 使用規格外的交流電源變壓器可能導致故障或事故發生。

※ 即使在時鐘畫面，使用活動量計時也會增加電池消耗。

※ 電池的連續使用時間會因使用頻率及使用期間而有所變化。

■無法開機

可能是電池電量已耗盡，請進行充電。

若電池完無電狀態，開機前可能需要等待一段時間。

■無法搜尋高爾夫球場 / 無法顯示剩餘距離

可能無法接收到 GPS 訊號 請移動到空曠的場所確認。

■無法充電

請確認本體是否已穩固連接附屬充電器，USB 線是否已完全插入。

若需更換充電電池，請聯絡本公司客服中心。自行更換電池將不在保固範圍內。

■顯示距離不正確

1. 請確認目前所在地與所選擇的球洞。

2. 請確認左右兩側果嶺的選擇。

3. 請確認碼數（碼 / 公尺）設定。

4. 可能是高爾夫球場資料非最新版本。

請更新至最新資料。建議使用前先行更新資料。

詳情請參考本公司官網：<https://shotnavi.jp/>



售後服務

如按照使用說明書的注意事項，並在正常使用狀態下發生故障，自購買日起一年內可免費維修。若有維修需求，請將產品連同保證書一併帶至原購買店。我們將依照以下內容為您提供售後服務。請在同意這些規定後再申請售後服務。

關於維修與更換

1. 與故障品一同送來的物品，可能無法退還。請務必先將您在購買產品後自行安裝的物品拆下後再寄出。
2. 我們收到產品後，將依公司判斷進行維修或更換處理。基於環保考量，維修或更換時可能會使用再生零件。
3. 可能會進行系統軟體等的更新。
4. 產品本體的設定可能會有所變更。
5. 僅限台灣國內受理。

無法受理維修的情況

1. 曾進行不當的修理、拆解或改造（包括軟體）的情況。
2. 因包裝不充分，導致運送途中可能發生損壞的產品。
3. 損壞嚴重，經本公司判斷即使修理也無法維持正常功能的情況。

關於費用

保固期過後本機之售後服務將收取費用。
詳細金額請洽本公司客戶服務中心。

保固條款

保固期內若依照使用說明書中的注意事項等使用並發生故障，將提供免費修理服務。

- A. 若您希望申請免費修理，請攜帶產品本體及本說明書前往購買店，並向店員申請。若將產品直接送至客服中心進行修理，運費等費用需由顧客自行負擔。
- B. 若無法前往購買店申請免費修理，請向顧客服務中心諮詢。
- C. 僅限於台灣提供服務。

即使在保固期內，以下情況將需收費修理：

- A. 由於使用不當、錯誤修理或改造所導致的故障及損壞
- B. 購買後的運送、掉落等原因造成的故障或損壞
- C. 由於火災、地震、水災、雷擊等天災，或異常電壓、非指定電源（電壓、頻率）所引起的故障及損壞
- D. 由於強烈撞擊（掉落、扭曲、壓迫等）所引起的故障
※ 手錶帶部分及外觀的修理與更換不在保固範圍內。
- E. 消耗品（包括充電電池）及附屬品的更換
- F. 在異常高溫（如汽車儀表板、後車廂、直射陽光下等）或極低溫環境中放置所引起的故障
- G. 由於浸水等原因造成的內部故障
- H. 使用過程中產生的刮痕等外觀變化
- I. 若未提供保固書或保固書中必要事項（購買日期、顧客姓名、販售店名）未填寫，或保固書內容被塗改
- J. 拍賣或私人交易購買的商品不在保固範圍內。

保固書僅在台灣有效。來自海外的修理申請（配送）將不提供保固服務。此外，保固書不會重新發行。

This Warranty shall be valid only within Taiwan. For sale and use in Taiwan only.

聯絡我們

有關處理方法、維修請求及其他售後服務的查詢，請聯絡下列客戶服務中心。
查詢時，請同時註明序號及使用狀況。

客戶服務中心

網站：請參閱常見問題。

<https://shotnavi.jp/snp/exceeds/faq.php>

e-mail : snp-info@shotnavi.jp



查詢高爾夫球場

guide-info@shotnavi.jp

電子郵件回應時間：週五一～週五 10 :00 ~ 18:00

（不包括星期六、日、公眾假期、年終及新年假期以及公司指定的其他期間）